

殺菌消毒剤

第2類医薬品

無機塩素系

スタークロン[®]PG

混ぜるな危険！

指針番号 140
国連番号 1479

成分：日本薬局方サラシ粉
分量：有効塩素 70.0～77.5%
NET 2kg

LOT No.

有効期限

製造販売元

南海化学株式会社

〒781-8010 高知市棧橋通4丁目10番1号

TEL. (088) 831-6191



使用上の注意

本剤は、強力な酸化剤（無機系塩素剤）ですの
で、次の注意事項をよく守って下さい。

してはいけないこと



- 混合禁止：他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸系消毒剤との直接混合での使用は絶対に避けて下さい。急激な有毒ガスの発生、爆発することがあります。
- 接触禁止：可燃物（火気、熱、酸、アルカリ、還元性物質、グリース類、油、ボロ布等）とは、直接触れないようにして下さい。爆発・発火することがあります。
- 詰替禁止：他の容器への詰替をしないで下さい。
- 高温吸湿：「ブローア室、ポンプ室」等には絶対に置かないで下さい。
- 刺激性：眼、鼻、口に入らないようにして下さい。
- 保護具：直接手で触れないで、ゴム手袋、保護メガネ、マスク等をご使用下さい。

相談すること



- 次の場合は医師に相談し、診察を受けて下さい。
- その際、本剤は次亜塩素酸カルシウム（一般名：高度サラン粉）であることを告げて下さい。
- ※誤って眼に入った場合は、充分洗眼し、すぐに医師の診察を受けて下さい。
- ※誤って皮膚に付着した場合は、直ちに払い落としてから水道水で十分に洗い流して下さい。そして、刺激が続くようであれば医師の診察を受けて下さい。
- ※誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けて下さい。

●用法及び用量

プール水の殺菌消毒

1. 直接プールに散布する場合は、プール水1㎡に本剤約1.5gの割合でプール水面に出来るだけ均一に散布して下さい。
2. 直接散布する場合（溶液状）、10Lの水に本剤を150g溶かして有効塩素1%溶液を作り、この100mlを1㎡の割合でプール水面に出来るだけ均一に散布して下さい。
3. 連続溶解注入装置により連続的に注入する場合は、プール水中の残留塩素が0.4～1.0 mg/Lになる様、有効塩素1%溶液（水10Lに本剤150gの割合に溶かした溶液）を作り、循環水、流入水中に供給して下さい。



●保管及び取り扱い上の注意

保管時：

- ※混合禁止：他の容器への詰め替えを避けて下さい。
- 他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸（スウィーパー、ハイスター、ハイライト、ネオクロール、ペースサン、メルサン、ボンシロール、サンブラント等）と混合させると爆発のおそれがあります。
- 同じ所に置かないようにして下さい。
- ※高温・吸湿注意：吸湿しない様密閉し、冷暗所に貯蔵して下さい。ぬらさぬ様、また高温を発する場所（ボイラー室、ブローア室、機械室、及びストーブ、モーターの側等）に絶対に置かないで下さい。
- 急速な分解又は爆発のおそれがありますので充分注意して下さい。
- ※子供注意：子供の手の届かない所に保管して下さい。本剤に触れたり、遊んだり絶対にさせないで下さい。

腐食性：本剤は金属を錆びさせますので、使用する容器等は、陶器、プラスチック、ホーロー、ガラス製のきれいな容器を用いて下さい。

廃棄時：汚れた本剤は元の容器に入れないで全量使い切して下さい。残量を廃棄するときは必ず多量の水に溶かしてチオ硫酸ナトリウム等で中和してから捨てて下さい。また他の塩素剤と混ぜて絶対に捨てないで下さい。

火災注意：ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないで下さい。火災の原因となります。火災が発生した場合は、現場から遠ざけて類焼を避けて下さい。消火の場合は、多量の水をかけて下さい。

散布注意：プール水面に散布する場合は、遊泳を禁止して下さい。

衣類付着：衣類についた時は、直ちに払い落とし、後で充分水洗いして下さい。

輸送時：他の物質、特にシアヌール酸や塩素化イソシアヌール酸（スウィーパー、ハイスター、ハイライト、ネオクロール、ペースサン、メルサン、ボンシロール、サンブラント等）とは、混載しないで下さい。

又、配送中に乱袋等で本剤が露出した場合は、他の物質との接触を避け、乾いたプラスチックの容器に保管し、弊社までご連絡下さい。

【緊急連絡先】

南海化学株式会社

本 社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目12番19号 TEL.(06)6532-5591
土佐工場 〒781-8010 高知市棧橋通4丁目10番1号 TEL.(088)831-6191

【副作用被害救済制度の問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
TEL.0120-149-931(フリーダイヤル)